hagenuk

BT 100

Bedienungsanleitung
und
Sicherheitshinweise

Schnurloses Bluetooth - Headset

Inhaltsverzeichnis

Einführung 5
Verpackungsinhalt 5
Beschreibung 6
Inbetriebnahme 7
Aufladen der Batterie 7
Verbinden des Kopfhörers 8
Annehmen und Beenden eines Anrufes 9
Wählen und Anrufen 9
Anrufe beantworten/beenden 10
Stellen Sie die Lautstärke ein 10
Mute (Stumm) 11
Niedrige Batterieladung 11
Sicherheitshinweise 11
Garantie* 12
Rücknahme von alten Geräten 14
Lieferumfang 15
CE Erklärung 15

Englisch 17
Introduction 17
Bluetooth Headset 17
Box Content 17
Description: 18
Getting Started 19
Charging battery 19
Turning On/Off Headset 19
Paring Headset 20
Making Calls 21
Answering/Ending Calls 21
Adjust volume 22
Mute function 22
Low Battery 22

Italiano 23
Introduzione 23
Contenuto nella confezione 23
Descrizione 24
Per iniziare 24
Accensione e spegnimento delle cuffie 25
Comporre chiamate e rispondere/chiudere 26

Comporre chiamate 27
Risposta e chiusura chiamate 27
Batteria scarica 28

Français 29
Présentation 29
Casque Bluetooth 29
Description 30
Mise en service 30
Recharger la batterie 30
Allumer/éteindre le casque 31
Appariement du casque 32
Appeler 33
Prendre/terminer un appel 34
Réglage du volume 34
Fonction «muet» (couper le son) 34
Batterie faible 35

Einführung

Der Mini-Bluetooth Kopfhörer ist ein Bluetooth Gerät, das mit der neusten Bluetooth Technologie ausgestattet wurde, und das an andere Bluetooth - fähigen Geräte, wie beispielsweise Mobiltelefone, PCs oder Laptop, PDA (mit unterstütztem Audio-Gateway-Profil), kabellos innerhalb eines Bereiches von 10 Metern angeschlossen werden kann.

Verpackungsinhalt

Bluetooth-Kopfhörer
Ladegerät 110/240V
Benutzerhandbuch
Ohrbügel

Beschreibung



Anruf annehmen
Sprachwahl
Wiederwahl
Stumm

EIN/Aus
Verbindung
Anruf beenden

Inbetriebnahme

Aufladen der Batterie

In Ihrem Bluetooth Kopfhörer ist ein wiederaufladbarer Li-Polymer Akku eingebaut. .Bei der ersten Inbetriebnahme muss dieser vollständig aufgeladen werden, dies dauert ca. 4 Stunden. Eine vollständig aufgeladene Batterie gewährleistet eine Sprechdauer von 5 Stunden, während die Standby-Dauer ungefähr 120 Stunden beträgt.

1. Schließen Sie das Reise-Ladegerät an eine WS-Stromquelle. Die LED-Anzeige auf dem
2. Adapter leuchtet auf.
3. Schließen Sie den Adapter, wie gezeigt, an den Kopfhörer an.
4. Nach dem vollständigen Aufladen der Batterie erlischt die rote LED-Anzeige.

Ein-/Ausschalten des Kopfhörers

Um den Kopfhörer einzuschalten drücken Sie die P(1) Taste und halten Sie sie für 6 Sekunden gedrückt. Danach beginnt die blaue LED-Anzeige zu blinken. Der Kopfhörer ist nun eingeschaltet (Hinweis: Bei einer niedrigen Batterieladung blinkt die rote LED-Anzeige).

Um den Kopfhörer ausschalten drücken Sie die P (1) Taste drei Sekunden lang. Danach ertönen zwei kurze und tiefe akustische Signale. Die rote Anzeigediode blinkt und der Kopfhörer wird ausgeschaltet.

Verbinden des Kopfhörers

Zwischen dem Kopfhörer und Ihrem Mobiltelefon muss vor der Benutzung des Kopfhörers eine Verbindung hergestellt werden. :

Schritt 1: Vor dem Herstellen der Anmeldung muss der Hörer ausgeschaltet werden. Halten Sie die **P(1)**-Taste 8 Sekunden lang gedrückt, bis die blaue und rote Anzeigediode abwechselnd blinken. Der Hörer ist nun für die Anmeldung bereit.

Schritt 2: Beginnen Sie mit der Anmeldung zwischen Ihrem Bluetooth-Mobiltelefon und dem Kopfhörer.
Schritt 3: Falls das Mobiltelefon die Eingabe des Passwort verlangt, geben Sie 1234 ein und bestätigen Sie diese Eingabe (Hinweis: Der Code 1234 ist ein voreingestellter Pin-Code, der im Kopfhörer im voraus gespeichert wurde). Nach einer erfolgreichen Anmeldung erlischt die rote LED-Anzeige und die blaue LED-Anzeige blinkt.

Hinweis:
Falls während einer bestimmten Dauer (ungefähr zwei Minuten) keine Anmeldung hergestellt werden kann, wird der Kopfhörer automatisch ausgeschaltet und somit ebenfalls die vorherige Anmeldung (falls vorhanden). Eventuell müssen Sie die Schritte 1 bis 3 wiederholen, bis die Anmeldung erfolgreich hergestellt wurde.

Annehmen und Beenden eines Anrufes

Nach dem erfolgreichen Herstellen der Verbindung des Kopfhörers mit Ihrem Telefon können Sie mit Ihrem Kopfhörer Anrufe entgegen nehmen oder durchführen. Der Kopfhörer kann ebenfalls für das sprachgesteuerte wählen benutzt werden, falls dieses Merkmal durch Ihr Telefon unterstützt wird. Detaillierte Angaben hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Mobiltelefons.

Wählen und Anrufen

Sprachgesteuertes Wählen (wenn die Eigenschaft gestützt wird)
Drücken Sie die P (2)-Taste. Warten Sie auf den Wählton und sagen Sie den Namen der Person, die Sie anrufen möchten.

Zum Löschen des sprachgesteuerten Wählens drücken Sie die P (2)-Taste erneut.

Wählen mit den Telefontasten.

Geben Sie die Rufnummer wie üblich zum Wählen in Ihr Mobiltelefon ein. Nach dem Herstellen der Verbindung wird der Ton automatisch an Ihren Kopfhörer übertragen.

Wahlwiederholung – Drücken Sie die P(2)-Taste während 2 Sekunden, um die zuletzt gewählte Rufnummer erneut zu wählen.

Anrufe beantworten/beenden

1. Falls der Kopfhörer eingeschaltet ist und ein Anruf empfangen wird, so wird dies mit einem musikalischen Ton angezeigt. Die blaue LED-Anzeige blinkt schnell (die blaue LED-Anzeige blinkt langsam, falls der Kopfhörer im Standby-Modus ist).
2. Beim Klingen des Kopfhörers drücken Sie die **P (2)-**Taste, um den Anruf zu beantworten.
3. Beenden Sie die Anrufe durch Drücken der P(1)-Taste.

Stellen Sie die Lautstärke ein

Stellen Sie die Lautstärke beliebig mit der **V(1)-**Taste zur Erhöhen der Lautstärke und mit der **V.(2)-**Taste zum Reduzieren der Lautstärke ein.

Mute (Stumm)

Drücken Sie die P(2)-Taste, um die Stumm-Funktion zu aktivieren. Zum Deaktivieren dieser Funktion drücken Sie die P(2)-Taste erneut.

Niedrige Batterieladung

Wenn die rote Anzeigediode zu blinken beginnt zeigt dies an, dass die Batterieladung des Hörers niedrig ist. Lassen Sie den Hörer 2 Stunden lang aufladen, bis diese rote Anzeigediode erlischt.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Hinweise vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.

- Headset nicht fallen lassen oder verbiegen.
- Headset nicht in Flüssigkeiten tauchen oder hoher Luftfeuchtigkeit aussetzen.
- Headset keinen extremen Temperaturen aussetzen.
- Headset nicht zerlegen. Alle Wartungs- und Reparaturar-beiten sind nur durch Ihren autorisierten

Bluetrek® - Fachhändler durchzuführen.

- Headset vor Staub und Schmutz schützen.
- Vorsicht Kleinteile! Das Headset ist kein Spielzeug für Kinder. Kleine Bauteile des Headset können sich lösen und verschluckt werden.
- Bitte beachten Sie die Verkehrsvorschriften in Ihrem Land, wenn Sie Ihr Headset während des Autofahrens benutzen möchten.
- Schalten Sie Ihr Headset vor dem Betreten eines Flugzeuges aus.

Warnung: Bei nicht korrekten Akkutausch besteht Explosionsgefahr!
Bitte wechseln Sie den alten Akku nicht selber aus, sondern lassen sie diesen nur bei einem autorisierten Service durchführen. Der Akku darf nur durch gegen einen gleichen oder vergleichbaren Akku ausgetauscht werden! (Spannungsbereich 3.1 – 5.5V; Stromaufnahme 40 mA).

Garantie*

Für dieses Gerät besteht eine Garantie von 24 Monaten. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf.
Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege, wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder

Lieferschein, auf. Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu. Innerhalb der Garantiezeit wird nach eigener Wahl des Service bzw. der Fa. ITM Technology AG Garantie durch Reparatur oder Gerätetausch geleistet. Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in unser Eigentum über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Batterien, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Garantiezeit weiterhin zur Verfügung. Nach Ablauf der Garantiezeit bzw. für Schäden, für die wir keine Garantie übernehmen können, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.

Reparaturanschrift*

JKD GmbH Kunden-Hotline* Tel.: +49 (0)911-32 481 61
Fürther Str. 21 Fax: +49 (0)911-32 481 35
D-90429 Nürnberg E-Mail : tkb@aeg-itm.de
Hotline-Zeiten:
Montag bis Donnerstag von 08:00Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Die Gewährleistung, Reparaturanschrift und Kunden-Hotline gelten nur in der BRD. Für die Gewährleistungsbedingungen und Reparaturanschrift in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Rücknahme von alten Geräten

Hat Ihr Hagenuk BT 200 ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von

Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.

Lieferumfang

1	Hagenuk BT 200
1	Netzadapter 230V ~/50Hz 5,4V - /190mA
1	Adapter für Zigarettenanzünder
1	Anschlusskabel für Adapter
1	Tragetasche

CE Erklärung

Ihr Hagenuk BT 200 ist zum Betrieb als Headset in Ihrem Land vorgesehen und zugelassen. Es darf von jedermann an eine geeignete Bluetooth – Schnittstelle angeschlossen werden. Jede andere Nutzung gilt nicht als bestimmungsgemäß.
Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht

zulässig.

Hiermit erklären wir, ITM Technology AG, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt.

Die Original – Konformitätserklärung kann im Internet unter
www.hagenuk-itm.de
eingesehen werden.

Introduction

Bluetooth Headset

The Bluetooth Headset is a Bluetooth device developed with the latest Bluetooth technology, which can connect to other Bluetooth devices such as mobile phone, desktop or notebook computer, PDA (with audio gateway profile supported) wirelessly within a range of 10 meters.

Box Content

- Bluetooth Boom headset
- Travel charger 100/240V
- User Manual
- Necklace and earhook.

Description:



Getting Started

Charging battery

The Headset comes with an embedded rechargeable battery. For first time use, it takes about 3 hours to fully charge the battery. Afterwards, it takes about 2 hours to fully charge. With battery fully charged, the talk time is about 5 hours, and the stand-by time will be about 120 hours.

1. Connect Travel Charger with AC power; the indicator of charger will light up.
2. Connect the Charger to the on headset, red LED on headset will light up.
3. When the battery is full charged, the red indicator of Connector will be off.

Turning On/Off Headset

1. To turn on the Headset, press and hold P **(1)** button for 2 seconds. The blue indicator of Headset flashes.
2. To turn off the Headset, press and hold **P (1)** button for
3. seconds. You will hear two low tones and the red indicator
4. flashes quickly. Then the Headset is powered off.

The red indicator of Headset will flash slowly when battery low.

Paring Headset

You are required to pair the Headset with your mobile phone or other devices before using it.

Step 1: The Headset must be powered off before initiating pairing. To initiate pairing, press a hold P (1) button for 4 seconds until the blue and red indicators of Headset are flashing alternatively.

Step 2: Initiate pairing process of your mobile phone. Refer to the manual of mobile phone for detail process. You will see a new item" BT Headset" added in your Bluetooth device list after searching process.

Step 3: You will be asked to enter pin-code to complete pairing, enter 1234
and confirm it. (Note: The 1234 is default pin-code pre-stored in Headset.)
The red indicator of Headset will turn off and the blue indicator will flash slowly after pairing completed successfully.

If no pairing is possible for a period of time (approx. two minutes), the Headset will automatically power off, and so the previous pairing (if any) is revoked. You may need to

repeat steps 1 to 3 until pairing succeeds.

Making Calls

You are able to use the Headset to make calls when it is paired successfully with your mobile phone.

1. Using voice dialing (please check your mobile phone instruction manual to see if this function is enabled) – Press P (2) button, waiting for a beep and say the name of the person you want to call. Press P (2) button again to cancel voice dialing.
2. Using phone keys – Dial the number on the mobile phone as you usually do. Once the call has been set up, the voice will be transmitted to Headset automatically.
3. Redial – Press and hold P (2) button for 3 seconds to redial the last number you called.

Answering/Ending Calls

1. When the Headset is powered on and the mobile phone rings, you will hear a musical tone and the blue indicator will change to be quick flashing. Press P (2) button to answer the call.
2. End calls by pressing P (1) button.

Adjust volume

Adjust Headset volume by pressing V (1) button for volume up and pressing or V (2) button for volume downMute function
Press P (2) for a Mute function. Press again to disable the mute function.

Low Battery

When the red indicator starts to flash, it indicates that the Headset is running low on battery.
Charge the Headset for 2 hours until the red indicator turns off.

Introduzione

L’auricolare Bluetooth è un dispositivo Bluetooth sviluppato secondo le ultime tecnologie Bluetooth, che si può collegare ad altri dispositivi abilitati per Bluetooth quali cellulari, computer dekstop o portatili, palmari (con profilo per Gateway audio supportato) in modo wireless all’interno di un’area di 10 metri.

Contenuto nella confezione

- Auricolare Bluetooth
- Caricabatterie da viaggio 100/240V
- Manuale d’istruzioni

Descrizione

Alzare Volume Abbassare volume



Rispondere alle chiamate acender/spegnere
Selezione vocale accoppiamente
Richiamo terminare chiamata
Muto

Per iniziare

Caricare della batteria
Le cuffie sono fornite con una batteria ricaricabile inclusa. La batteria non è completamente carica quando è nuova. La prima volta che la si usa, occorrono almeno 4 ore per caricarla completamente. In seguito, occorreranno circa 2 ore per caricarla. Con la batteria completamente carica, il

tempo di conversazione può arrivare a 5 ore, mentre il tempo in standby può superare le 120 ore.

1. Collegare il caricabatterie da viaggio ad una presa AC, a farsi che l'adattatore si accende.
2. Collegare l'adattatore alle cuffie
3. Quando la batteria è carica, l’indicatore rosso si spegne.

Accensione e spegnimento delle cuffie

Per accendere l’auricolare Premere e tenere premuto il tasto P (1) per 2 secondi, poi si sentiranno due toni alti brevi e l'indicatore blu lampeggia. L’auricolare è acceso. (Nota: quando la batteria non è carica, l’indicatore rosso lampeggia.) Per spegnere le cuffie premere e tenere premuto il tasto P(1) per 3 secondi, poi si sentiranno due toni bassi brevi. A quel punto, l’’indicatore rosso lampeggia e le cuffie si spengono.

Accoppiamento delle cuffie

é necessario abbinare le cuffie al cellulare prima di usarle.

Fase 1 l’auricolare deve essere spento prima di iniziare la modalità accoppiamento. Premere il tasto P (1) per 4 secondi sino a quando gli indicatori blu e

rosso lampeggiano. L’auricolare adesso è pronto per la modalità Accoppiamento.

Fase 2 Iniziare la procedura d'abbinamento sul cellulare Bluetooth (fare riferimento al manuale del telefono cellulare).

Fase 3 Alla richiesta della Password nel cellulare, immettere 1234 e confermare. (Nota: 1234 è il codice PIN preimpostato nelle cuffie.) Completato l’abbinamento, l'indicatore rosso si spegne e l'indicatore blu comincia a lampeggiare.

Note:

Se l’abbinamento non riesce per un periodo di tempo (circa due minuti), l’auricolare si spegne automaticamente e l’abbinamento precedente (se esiste) è annullato. Si devono ripetere i punti 1 - 3 fino a quando l’abbinamento non riesce.

Comporre chiamate e rispondere/chiudere

Una volta che le cuffie sono abbinate al telefono, si possono utilizzare per fare e ricevere chiamate. Le cuffie si possono utilizzare con la composizione vocale se il telefono supporta questa funzione. Per il funzionamento dettagliato del controllo vocale, fare riferimento al manuale dell’utente del telefono cellulare.

Comporre chiamate

1. Con selezione vocale (se la funzione è supportata dal telefonino)
   Premere P (2), attendere il bip, e dire il nome della persona che si desidera chiamare. Premere ancora il tasto P(2) per annullare la selezione vocale.
2. Utilizzando il telefono
   Immettere e comporre il numero sul telefono come al solito. Una volta che la chiamata è stata impostata, l'audio viene trasmesso automaticamente alle cuffie.
3. Ripetizione numero – Tenere premuto il tasto P(2) per comporre di nuovo l'ultimo numero chiamato.

Risposta e chiusura chiamate

Quando le cuffie sono accese e c'è una chiamata in arrivo, si può sentire una melodia, e l'indicatore blu comincia a lampeggiare velocemente. (Con le cuffie in stand-by, l'indicatore blu lampeggia lentamente.)

1. Quando le cuffie suonano, premere il tasto P(2) per rispondere
2. Per terminare la chiamata premere il tasto P(1).

Regolare il volume
Regolare il volume di ascolto premend
o V (1) per aumentarlo e V(2) per diminuirlo.

Modalità Mute (silenzio)

Durante una chiamata, premere il tasto P(2) per disattivare il microfono. Premere il tasto P(2) per riattivare il microfono.

Batteria scarica

Quando l’indicatore rosso inizia a lampeggiare la battaria sta per scaricarsi. Caricare le cuffie per 2 ore fino allo spegnimento dell’indicatore rosso.

Présentation

Casque Bluetooth

Le casque Bluetooth est un appareil développé à l'aide de la dernière technologie Bluetooth. Il peut être connecté à d'autres appareils Bluetooth, tels que téléphones mobiles, ordinateurs de bureau ou portables, PDA (avec profil de passerelle audio supporté), sans fil dans un périmètre de 10 mètres.

Contenu de la boîte

- Casque Bluetooth Boom
- Chargeur de voyage 100/240V
- Manuel d'utilisation
- Cordon et oreillette

Description

Diminuer le volume Augmenter le volume



Prendre un appel
Numérotation vocale
Recomposer un numéro

Allumer/éteindre
Appariement
Terminer un appel
Fonction «muet»

Mise en service

Recharger la batterie

Le casque est livré avec une batterie rechargeable. Lors de la première mise en service, 3 heures sont

nécessaires pour charger entièrement la batterie. Ensuite, 2 heures suffiront pour la recharger entièrement. Avec une batterie entièrement chargée, la durée de conversation est d'environ 5 heures et la durée de veille, d'environ 120 heures.

1. Branchez le chargeur de voyage sur la prise CA. L'indicateur de l'adaptateur s'allume.
2. Connectez l'adaptateur au casque. L'indicateur rouge sur le casque s'allume.
3. Quand la batterie est chargée, l'indicateur rouge s'éteint.

Allumer/éteindre le casque

1. Pour allumer le casque, appuyez sur la touche P(1) pendant 2 secondes. L'indicateur bleu du casque se met à clignoter.
2. Pour éteindre le casque, appuyez sur la touche P(1) pendant 3 secondes. Vous entendrez alors deux courtes tonalités graves. L'indicateur rouge se met à clignoter rapidement et ensuite le casque s'éteint.
3. Quand la batterie est faible, l'indicateur rouge clignote lentement.

Appariement du casque

Il est nécessaire d'établir une communication (appariement) entre votre téléphone mobile ou tout autre appareil et le casque avant d'utiliser ce dernier.

Etape 1: éteignez le casque avant l'appariement. Appuyez en continu sur la touche P(1) pendant 4 secondes jusqu'à ce que les indicateurs bleu et rouge clignotent alternativement. Le casque est maintenant prêt pour l'appariement.

Etape 2: commencez la procédure d'appariement de votre téléphone mobile. Veuillez vous référer au mode d'emploi de votre téléphone mobile pour plus d'informations. Une fois le processus de recherche achevé, un nouvel élément «BT Headset» vient s'afficher dans votre liste d'appareils Bluetooth.

Etape 3: si le téléphone mobile vous demande un code PIN, entrez 1234 et confirmez (remarque: le code 1234 est un code PIN par défaut pré-enregistré dans le casque). Une fois l'appariement effectué avec succès, l'indicateur rouge s'éteint et l'indicateur bleu clignote lentement.

Si aucun appariement n’est possible pendant une certaine période (environ deux minutes), le casque s’éteint automatiquement, et donc l’appariement précédent (le cas échéant) est rejeté. Il vous faudra peut être répéter les étapes 1 à 3 jusqu’à ce que l’appariement soit effectué avec succès.

Appeler

Vous pouvez utiliser le casque pour effectuer des appels dès lors que l’appariement avec votre téléphone mobile est achevé.

1. Utiliser la numérotation vocale (vérifiez dans le manuel de votre téléphone mobile si cette fonction est supportée). Appuyez sur la touche P(2), attendez le signal sonore et dites le nom de. la personne que vous voulez appeler. Appuyez de nouveau sur la touche P(2) pour annuler la numérotation vocale.
2. Utiliser les touches du téléphone pour composer un numéro. Entrez un numéro de téléphone sur le téléphone mobile comme vous le faites normalement. Dès que la communication est é tablie, le son est transmis automatiquement à votre casque.
3. Recomposer un numéro – Appuyez.

sur la touche P(2) et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour recomposer le dernier numéro que vous avez appelé.

Prendre/terminer un appel

1. Quand le casque est allumé et qu'il y a un appel entrant, sonnerie retentit et l'indicateur bleu se met à clignoter rapidement. Appuyez sur la touche P(2) pour prendre l'appel.
2. Terminez les appels en appuyant sur la touche P(1)

Réglage du volume

Ajustez le volume du casque en appuyant sur la touche V(1) pour augmenter le volume ou V(2) pour le diminuer.

Fonction «muet» (couper le son)

Appuyez sur la touche P(2) pour activer la fonction «muet». Appuyez à nouveau sur la touche P(2) pour la désactiver.

Batterie faible

Quand l’indicateur rouge commence à clignoter, cela indique que le casque est à court de batterie. Chargez le casque pendant 2 heures jusqu’à ce que le témoin rouge s’éteigne.